

# BETA RR RR MOTARD 50 TRACK (2014-2014)



<b>MOTOR</b> Beta		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Tornado</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Scoosynth</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Maestrol</b>

<b>GETRIEBE 6</b> Füllmenge (gesamt): 0,82 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>		

Wechseln jeder 8000 km

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>		

Wechseln jeder 500 km

<b>HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN</b> Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

Wechseln jeder 12 Monate

<b>SCHMIERSTELLEN/NIPPEL</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>MoS2 Grease EP 2</b>		

# BETA RR RR MOTARD 50 TRACK (2014-2014)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 11**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12 EVO**

*Prüfen jeder 2000 km, wechseln jeder 24 Monate*

## VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 370 cm<sup>3</sup> (jedes Gabelbein)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*