

HONDA NSR 125 (1997-2000)



MOTOR + AUTOMATISCHE SCHMIERUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Tornado

PRODUKTBERATUNG 2

Scoosynth

PRODUKTBERATUNG 3

Maestrol

GETRIEBE 6

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Expulsa 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

HDX 10W-40

Wechseln jeder 12000 km

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Expulsa 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

HDX 10W-40

Wechseln jeder 1000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Prüfen jeder 4000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 8000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

HONDA NSR 125 (1997-2000)

**VORDERRADGABEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Fork Oil RR 10***Prüfen jeder 8000 km/ 12 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.