

MOTO GUZZI BREVA BREVA V1100 (2005-2005)



MOTOR Füllmenge (gesamt): 3,6 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-40		
---	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel		KLIMA Gemäßigt
---	--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-40		
---	--	--

Wechseln jeder 1000 km

GELENKWELLENANTRIEB Füllmenge (gesamt): 0,38 Liter		
--	--	--

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
---	--	--

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel		KLIMA Gemäßigt
---	--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
---	--	--

Wechseln jeder 1000 km

GETRIEBE 6 Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter		
--	--	--

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
---	--	--

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel		KLIMA Gemäßigt
---	--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
---	--	--

Wechseln jeder 1000 km

MOTO GUZZI BREVA BREVA V1100 (2005-2005)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 5.1	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL UND RADLAGER

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 MoS2 Grease EP 2		

VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Fork Oil RR 5	PRODUKTBERATUNG 2 Perlus H 46	

Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Fork Oil RR 5	PRODUKTBERATUNG 2 Perlus H 46	

Wechseln jeder 10000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.