



**MOTOR + AUTOMATISCHE SCHMIERUNG**

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>
<b>Tornado</b>	<b>Scoosynth</b>	<b>Maestrol</b>

**SCHALTGETRIEBE 6**

Füllmenge (gesamt): 0,45 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>SP Gear 1081</b>	<b>SP Gear 5015</b>	

*Prüfen jeder 30 Stunden, wechseln jeder 60 Stunden*

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Erste Wartung		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>SP Gear 1081</b>	<b>SP Gear 5015</b>	

*Wechseln jeder 5 Stunden*

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Nur zweiter Wechsel		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>SP Gear 1081</b>	<b>SP Gear 5015</b>	

*Wechseln jeder 12 Stunden*

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter ('max.' Füllmenge)

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Coolant SP 11</b>		

*Wechseln jeder 12 Stunden*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*