



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 20W-50
--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Kalt
---------------------------	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-40	
---	--

Wechseln jeder 5000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Mediterran
----------------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 20W-50
--	--

Wechseln jeder 1000 km

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Kalt
----------------------------------	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-40	
---	--

Wechseln jeder 1000 km

GELENKWELLENANTRIEB

Füllmenge (gesamt): 135 cm³

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	--

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 10000 km

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
---	--

Wechseln jeder 1000 km



GETRIEBE 4/1
Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 20W-50	
--	--	--

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 10000 km

BENUTZEN Normal	KLIMA Kalt
---------------------------	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-40		
---	--	--

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 10000 km

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Mediterran
----------------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 20W-50	
--	--	--

Wechseln jeder 1000 km

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Kalt
----------------------------------	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-40		
---	--	--

Wechseln jeder 1000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3
--	---	---

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.