

LEXUS (USA / CAN) LS XF40 LS 600H (USA) (2008-2013)



MOTOR 2UR-FSE

Füllmenge (gesamt): 9 Liter, Füllmenge (gesamt): 9,8 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 0W-20

PRODUKTBERATUNG 2

Duranza ECO 5W-20

Wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate

GETRIEBE CVT (STUFENLOS) L110F 2/1

Füllmenge (gesamt): 3,2-3,6 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,9 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,35 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 60000 Meilen/ 72 Monate

VERTEILERGETRIEBE LF1A

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1071

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate

LEXUS (USA / CAN) LS XF40 LS 600H (USA) (2008-2013)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

| | | |
|--------------------------|--|--------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Drauliquid DOT 3 | | |

Prüfen jeder 5000 Meilen/ 6 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 36 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,1 Liter

| | | |
|--------------------------|--|--------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Coolant SP 14+ | | |

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 50000 Meilen/ 60 Monate

| | | |
|--------------------------|--|--------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Nur bei erstem Wechsel | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Coolant SP 14+ | | |

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen/ 120 Monate

KÜHLSYSTEM INVERTER

Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

| | | |
|--------------------------|--|--------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Coolant SP 14+ | | |

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 50000 Meilen/ 60 Monate

| | | |
|--------------------------|--|--------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Nur bei erstem Wechsel | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Coolant SP 14+ | | |

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen/ 120 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.