

PONTIAC (USA / CAN) BONNEVILLE

BONNEVILLE 4.6 V8 32V (2004-2005)

**MOTOR LD8**

Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Xedoz FE 5W-30***Wechseln jeder 12500 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Xedoz FE 5W-30***Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1**

Füllmenge (gesamt): 14,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol***Wechseln jeder 83000 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 3****SERVOLENKUNG****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032**

PONTIAC (USA / CAN) BONNEVILLE

BONNEVILLE 4.6 V8 32V (2004-2005)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 15+

Wechseln jeder 240000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.