

TOYOTA (EU) AVENSIS T27 AVENSIS 2.2 D-4D D-CAT (130 KW) (2009-2015)

**MOTEUR 2AD-FHV**

Capacité: 5,9 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 6,3 litre (Réservoir à vide), Capacité filtre: 0,4 litre

UTILISATION

Normal, teneur en soufre < 50 ppm

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Duranza MSP 0W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Presteza MSP 0W-30

CONSEILS PRODUITS 3

Avanza MSP 0W-30*Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois*

UTILISATION

Conditions difficiles, teneur en soufre du carburant < 50 ppm

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Duranza MSP 0W-30

CONSEILS PRODUITS 2

Presteza MSP 0W-30

CONSEILS PRODUITS 3

Avanza MSP 0W-30*Remplacer chaque 7500 km/ 6 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) AUTOMATIQUE U660E 6/1**

Capacité: 2,8 litre (Remplissage d'entretien), Capacité: 6,5 litre (Réservoir à vide)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 4036*Contrôler chaque 48 mois/ 60000 km*

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Matic 4036*Contrôler chaque 45000 km/ 36 mois, remplacer chaque 90000 km/ 72 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE EA62 6/1**

Capacité: 2,3 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015*Contrôler chaque 48 mois/ 60000 km*

UTILISATION

Sévère

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015*Remplacer chaque 60000 km/ 48 mois*

TOYOTA (EU) AVENSIS T27 AVENSIS 2.2 D-4D D-CAT (130 KW) (2009-2015)



SYSTÈME HYDRAULIQUE D'EMBRAYAGE

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2

Drauliquid-S DOT 4

Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Capacité: 7,4-7,8 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+

Contrôler chaque 30000 km, remplacer chaque 90000 km

UTILISATION

Première vidange uniquement

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 14+

Contrôler chaque 30000 km, remplacer chaque 150000 km

COMPRESSEUR DE CLIMATISEUR R-134a

Capacité: 50 cm3

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

SYSTÈME DE CLIMATISATION R-134a

Capacité: 410-470 grammes

Nous ne pouvons pas vous fournir d'avis standard pour ce composant. Contactez notre service technique.

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.