

MITSUBISHI GABELSTAPLER, ELEKTRISCH FB16K, 3-RADSTAPLER



VERTEILERGETRIEBE

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 32	
---	--

Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 22	
---	--

Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 32	
---	--

Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 22	
---	--

Wechseln jeder 6 Monate/ 1200 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 32	
---	--

Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Perlus H 22	
---	--

Wechseln jeder 12 Monate/ 2400 Stunden

MITSUBISHI GABELSTAPLER, ELEKTRISCH FB16K, 3-RADSTAPLER



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL FAHRGESTELL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Grease EP 1		

RADLAGER

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.