



KREUZLAGER		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gear Grease EP 0	PRODUKTBERATUNG 2 Gear Grease EP 00/000	

RITZELWELLE Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Abacot MEP Synth 220	PRODUKTBERATUNG 2 Abacot MEP 220	PRODUKTBERATUNG 3 Abacot MEP HD 150

Wechseln jeder 2000 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Abacot MEP 100		

Wechseln jeder 2000 Stunden/ 12 Monate

SCHMIERSYSTEM Füllmenge (gesamt): 400 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Abacot MEP Synth 220	PRODUKTBERATUNG 2 Abacot MEP 220	PRODUKTBERATUNG 3 Abacot MEP HD 150

BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Abacot MEP 100		

VERSTELLHYDRAULIK Füllmenge (gesamt): 85 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Abacot MEP 68		

SANDVIK KEGELBRECHER CH/CS CS440



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.