

DAIHATSU HI JET HIJET (2WD & 4WD) (1984-1992)



MOTOR CB-41
Füllmenge (gesamt): 3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Tropisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 HDX 50	PRODUKTBERATUNG 2 HDX 40	
---	---	--

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 HDX 20W-50	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 30
--	---	---

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 HDX 20W-20		
---	--	--

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 HDX 10W		
--	--	--

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
---	--	--

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube RPC 75W-80	PRODUKTBERATUNG 3 SP Gear 1071
---	--	---

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

DAIHATSU HI JET HIJET (2WD & 4WD) (1984-1992)



SCHALTGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube GL-4 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 5015	Gearlube GL-4 80W

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

VORDERACHSGETRIEBE (4x4)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 5015	Gearlube RPC 75W-80	SP Gear 1071

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

DAIHATSU HI JET HIJET (2WD & 4WD) (1984-1992)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

Wechseln jeder 40000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26	

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.