

FIAT (EU) DUCATO 230, 244 DUCATO 2.0 JTD (62 KW) 244 (2004-2007)

**MOTOR RHV**

Füllmenge (gesamt): 5,25-6,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 5W-40***Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate***SCHALTTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2-2,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015***Prüfen jeder 60000 km/ 24 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,59-0,62 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate***SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 14+***Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen

PRODUKTBERATUNG

FIAT (EU) DUCATO 230, 244 DUCATO 2.0 JTD (62 KW) 244 (2004-2007)



Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.