

# IVECO DAILY / TURBODAILY 30-9 (1982-1989)



**MOTOR** 6132 BZ  
 Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>HDX 40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>HDX 30</b>
---	---

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Multifleet SHPD 15W-40</b>
--	---

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Kalt
---------------------------	----------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>HDX 20W-20</b>	
---	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>HDX 10W</b>	
--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

## HINTERACHSGETRIEBE (4x2) 4517

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 85W-140</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b>
--	---

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 60000 km

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>
---	--

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 60000 km

# IVECO DAILY / TURBODAILY 30-9 (1982-1989)



<b>SCHALTGETRIEBE 5/1</b> Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Gearlube GL-4 80W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

<b>SCHALTGETRIEBE ZF 5/1</b> Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Gearlube GL-4 80W-90	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 40000 km

<b>HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Drauliquid DOT 3		

Wechseln jeder 12 Monate

<b>SCHMIERSTELLEN/NIPPEL</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Labora Grease	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Q5 MP Calcep Grease EP 2	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 10000 km

<b>SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> Labora Grease	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> Multi Purpose Grease 3	

Prüfen jeder 12 Monate



# IVECO DAILY / TURBODAILY 30-9 (1982-1989)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Wechseln jeder 24 Monate*

## LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gear Grease EP 00/000**

*Prüfen jeder 10000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*