

# TOYOTA (EU) LAND CRUISER 80 J8 LAND CRUISER 80 4.2 TD (1989-1998)



**MOTOR 1HD-T**  
Füllmenge (gesamt): 9,3 Liter, Filterkapazität: 1,3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>
--	--	---

*Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Synfleet SHPD 10W-40</b>
--	---	---

*Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE 4/1**  
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 2032</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>ATF Almirol</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>ATF Dexron II-D</b>
--	--	--

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	
---	--	--

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Gearlube RPC 75W-80</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>SP Gear 1071</b>
---	--	---

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

# TOYOTA (EU) LAND CRUISER 80 J8 LAND CRUISER 80 4.2 TD (1989-1998)



## HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gearlube LS 80W-90</b>		

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

## SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 1011</b>	<b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>Syngear 75W-90</b>

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

## VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

## VORDERACHSGETRIEBE (4x4)

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 5015</b>	<b>Gearlube RPC 75W-80</b>	<b>SP Gear 1071</b>

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

# TOYOTA (EU) LAND CRUISER 80 J8 LAND CRUISER 80 4.2 TD (1989-1998)



## VORDERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF (4x4)

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube LS 80W-90**

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

## VORDERACHSGETRIEBE MIT SPERRE

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube RPC 75W-80**

PRODUKTBERATUNG 3

**SP Gear 1071**

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Wechseln jeder 24 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

# TOYOTA (EU) LAND CRUISER 80 J8 LAND CRUISER 80 4.2 TD (1989-1998)



## SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

PRODUKTBERATUNG 3

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**MoS2 Grease EP 2**

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Wechseln jeder 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*