

DANA SPICER AXLES

TANDEMANTRIEBSACHSEN DDT41(P)



TANDEMANTRIEBSACHSE Dana DDT41

BENUTZEN	KLIMA
Standard, Linienverkehr	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube Racing 75W-140	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 200000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Standard, Linienverkehr	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 5015		

Wechseln jeder 200000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Standard, Berufsverkehr/Bus	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube Racing 75W-140	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Standard, Berufsverkehr/Bus	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 5015		

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Linienverkehr, verlängerte Intervalle, Achsen mit LMS-Radlagersystem	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 800000 km/ 60 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Berufsverkehr, verlängerte Intervalle, Achsen mit einstellbarem Radlagersystem	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Berufsverkehr, verlängerte Intervalle, Achsen mit LMS-Radlagersystem	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 200000 km/ 12 Monate

DANA SPICER AXLES

TANDEMANTRIEBSACHSEN DDT41(P)



BENUTZEN		KLIMA
Linienverkehr, verlängerte Intervalle, Achsen mit einstellbarem Radlagersystem		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
1. Service, Standard		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube Racing 75W-140	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN		KLIMA
1. Service, Standard		Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 5015		

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN		KLIMA
1. Service, verlängerte Intervalle		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 8000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.