

# DANA SPICER AXLES TANDEMANTRIEBSACHSEN DSP/RSP41



TANDEMANTRIEBSACHSE Dana DSP/RSP41		
BENUTZEN Standard, Linienverkehr		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Gearlube Racing 75W-140</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>SP Gear 1011</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Syngear TDL 75W-90</b>
<i>Wechseln jeder 200000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Standard, Linienverkehr		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 5015</b>		
<i>Wechseln jeder 200000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Standard, Berufsverkehr/Bus		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Gearlube Racing 75W-140</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>SP Gear 1011</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Syngear TDL 75W-90</b>
<i>Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Standard, Berufsverkehr/Bus		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 5015</b>		
<i>Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Linienverkehr, verlängerte Intervalle, Achsen mit LMS-Radlagersystem		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 1011</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Syngear TDL 75W-90</b>	
<i>Wechseln jeder 800000 km/ 60 Monate</i>		
BENUTZEN Berufsverkehr, verlängerte Intervalle, Achsen mit einstellbarem Radlagersystem		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 1011</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Syngear TDL 75W-90</b>	
<i>Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Berufsverkehr, verlängerte Intervalle, Achsen mit LMS-Radlagersystem		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 1011</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Syngear TDL 75W-90</b>	
<i>Wechseln jeder 200000 km/ 12 Monate</i>		

# DANA SPICER AXLES TANDEMANTRIEBSACHSEN DSP/RSP41



<b>BENUTZEN</b> Linienverkehr, verlängerte Intervalle, Achsen mit einstellbarem Radlagersystem	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>	
---	---	--

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

<b>BENUTZEN</b> 1. Service, Standard	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube Racing 75W-140</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>
--	---	---

Wechseln jeder 8000 km

<b>BENUTZEN</b> 1. Service, Standard	<b>KLIMA</b> Arktisch
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>		
---	--	--

Wechseln jeder 8000 km

<b>BENUTZEN</b> 1. Service, verlängerte Intervalle	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>	
---	---	--

Wechseln jeder 8000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.