

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 13 -> 18 GÄNGE RTLOF-16713A



GETRIEBE Eaton-Fuller 16713 13
Füllmenge (gesamt): 13,2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Geländeeinsatz, Erstinspektion	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	Gear Oil Alcat 50

Wechseln jeder 30 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Geländeeinsatz, Erstinspektion	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Gear Oil Alcat 30	

Wechseln jeder 30 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Straßeneinsatz, 1. Service	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	Gear Oil Alcat 50

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN	KLIMA
Straßeneinsatz, 1. Service	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Gear Oil Alcat 30	

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN	KLIMA
Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	Gear Oil Alcat 50

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Gear Oil Alcat 30	

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Geländeeinsatz	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	Gear Oil Alcat 50

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 13 -> 18 GÄNGE RTLOF-16713A



BENUTZEN		KLIMA
Geländeeinsatz		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 30	Gear Oil Alcat 30	

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Straßeneinsatz		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	Gear Oil Alcat 50

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 160000 km

BENUTZEN		KLIMA
Straßeneinsatz		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 30	Gear Oil Alcat 30	

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 160000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.