

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 13 -> 18 GÄNGE RTLOF-20913A



GETRIEBE Eaton-Fuller 20913 13
Füllmenge (gesamt): 13,2 Liter

BENUTZEN

Geländeeinsatz, Erstinspektion

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 50

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 3

Gear Oil Alcat 50*Wechseln jeder 30 Stunden*

BENUTZEN

Geländeeinsatz, Erstinspektion

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

PRODUKTBERATUNG 2

Gear Oil Alcat 30*Wechseln jeder 30 Stunden*

BENUTZEN

Straßeneinsatz, 1. Service

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 50

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 3

Gear Oil Alcat 50*Wechseln jeder 8000 km*

BENUTZEN

Straßeneinsatz, 1. Service

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

PRODUKTBERATUNG 2

Gear Oil Alcat 30*Wechseln jeder 8000 km*

BENUTZEN

Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 50

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 3

Gear Oil Alcat 50*Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

BENUTZEN

Geländeeinsatz, erschwerte Bedingungen

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

PRODUKTBERATUNG 2

Gear Oil Alcat 30*Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 500 Stunden*

BENUTZEN

Geländeeinsatz

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 50

PRODUKTBERATUNG 2

Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 3

Gear Oil Alcat 50*Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden*

EATON FULLER SCHWERLASTGETRIEBE, 13 -> 18 GÄNGE RTLOF-20913A



BENUTZEN		KLIMA
Geländeeinsatz		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 30	Gear Oil Alcat 30	

Prüfen jeder 40 Stunden, wechseln jeder 1000 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Straßeneinsatz		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 50	Multifleet SCD 40	Gear Oil Alcat 50

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 160000 km

BENUTZEN		KLIMA
Straßeneinsatz		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 30	Gear Oil Alcat 30	

Prüfen jeder 16000 km, wechseln jeder 160000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.