



MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Expulsa RR 15W-50		

Wechseln jeder 3500 km

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Expulsa RR 15W-50		

Wechseln jeder 1000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 5.1		

Prüfen jeder 7500 km/ 8 Monate, wechseln jeder 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 5.1		

Prüfen jeder 7500 km/ 8 Monate, wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 12 EVO		

Prüfen jeder 15000 km/ 16 Monate, wechseln jeder 24 Monate

APRILIA RSV RSV MILLE SP (1999-2000)



VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Fork Oil RR 10

Prüfen jeder 7500 km/ 8 Monate, wechseln jeder 10000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.