

APRILIA SCARABEO SCARABEO 50 4T 4V

(2009 UND SPÄTER)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 0,85 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 5W-40***Wechseln jeder 6000 km***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 5W-40***Wechseln jeder 1000 km***ENDANTRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube HS GL-5 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90***Wechseln jeder 12000 km***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Gearlube HS GL-5 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear 75W-90***Wechseln jeder 1000 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Wechseln jeder 24 Monate*

APRILIA SCARABEO SCARABEO 50 4T 4V

(2009 UND SPÄTER)

**VORDERRADGABEL****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Perlus H 32**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.