



MOTOR + AUTOMATISCHE SCHMIERUNG		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Tornado	PRODUKTBERATUNG 2 Scoosynth	PRODUKTBERATUNG 3 Maestrol

GETRIEBE 6 Füllmenge (gesamt): 0,82 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015		

Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015		

Wechseln jeder 500 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	

Wechseln jeder 12 Monate

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 11	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant SP 12 EVO	

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.