

HARLEY-DAVIDSON DYNA FLD/FXD FXE/F FAT BOB 1340 (1980-1985)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Bi-Turbo 20W-50***Prüfen jeder 2500 km, wechseln jeder 5000 km***BENUTZEN**

Akzeptabel

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Bi-Turbo 15W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Bi-Turbo 20W-50****BENUTZEN**

Akzeptabel

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**Emperol 10W-40****GETRIEBE 5**

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-4 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 2500 km, wechseln jeder 5000 km***PRIMÄRKETTENANTRIEB**

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Expulsa 10W-40***Prüfen jeder 2500 km, wechseln jeder 5000 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

HARLEY-DAVIDSON DYNA FLD/FXD FXE/F FAT BOB 1340 (1980-1985)



VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 0,79 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.