

# HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL FLS/FXS FLSTN/I SOFTAIL DELUXE JD (2007-2010)



**MOTOR** Twin Cam 96  
Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal (alternativ)	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
--	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>		
--	--	--

*Wechseln jeder 8000 km*

<b>BENUTZEN</b> Normal (bevorzugt)	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>		
--	--	--

*Wechseln jeder 8000 km*

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Mediterran
----------------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>		
--	--	--

*Wechseln jeder 1600 km*

<b>BENUTZEN</b> Akzeptabel	<b>KLIMA</b> Mediterran
-------------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>	
--	--	--

**GETRIEBE** 6  
Füllmenge (gesamt): 0,95 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>		
--	--	--

*Wechseln jeder 32000 km*

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 20W-50</b>		
--	--	--

*Wechseln jeder 1600 km*

# HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL FLS/FXS FLSTN/I SOFTAIL DELUXE JD (2007-2010)



## PRIMÄRKETTENANTRIEB

Füllmenge (gesamt): 0,95 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Bi-Turbo 20W-50**

Wechseln jeder 16000 km

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Bi-Turbo 20W-50**

Wechseln jeder 1600 km

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 8000 km, wechseln jeder 24 Monate

## VORDERRADGABEL

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*