

HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL FLS/FXS FXST/I SOFTAIL STANDARD (2000-2005)



MOTOR Twin Cam 88B
Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter

BENUTZEN

Normal (alternativ)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50*Wechseln jeder 8000 km*

BENUTZEN

Normal (bevorzugt)

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50*Wechseln jeder 8000 km*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50*Wechseln jeder 1600 km*

BENUTZEN

Akzeptabel

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Bi-Turbo 20W-50

BENUTZEN

Akzeptabel

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 10W-40**GETRIEBE 5**

Füllmenge (gesamt): 0,59-0,71 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50*Wechseln jeder 32000 km*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50*Wechseln jeder 800 km*

HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL FLS/FXS FXST/I SOFTAIL STANDARD (2000-2005)



PRIMÄRKETTENANTRIEB

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Expulsa 10W-40*Wechseln jeder 16000 km*

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 0,47 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46*Wechseln jeder 32000 km*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.