

HONDA TRX TRX 500 FE/FPE/FOURTRAX FOREMAN 4X4 ES (2005-2011)

**MOTOR/GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Expulsa RR 10W-40	Expulsa 10W-40

Wechseln jeder 1000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	
Expulsa RR 5W-40	

Wechseln jeder 1000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Expulsa RR 10W-40	Expulsa 10W-40

Wechseln jeder 150 km/ 20 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	
Expulsa RR 5W-40	

*Wechseln jeder 150 km/ 20 Stunden***HINTERACHSGETRIEBE**Füllmenge (gesamt): 75 cm³

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 5015	SP Gear 1071

*Wechseln jeder 24 Monate***VORDERACHSGETRIEBE**Füllmenge (gesamt): 185 cm³

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 5015	SP Gear 1071

Wechseln jeder 24 Monate

HONDA TRX TRX 500 FE/FPE/FOURTRAX FOREMAN 4X4 ES (2005-2011)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.