

HONDA VTR VTR 1000 SP-2 (2002-2006)



MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter, Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter (Überholkapazität), Filterkapazität: 0,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Expulsa RR 10W-40	Expulsa 10W-40

Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Expulsa RR 10W-40	Expulsa 10W-40

Wechseln jeder 1000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4

Prüfen jeder 6000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 18000 km/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4

Prüfen jeder 6000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 18000 km/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 2,9 Liter, Füllmenge (gesamt): 3,33 Liter (Gesamt), Füllmenge (gesamt): 0,43 Liter (Reservetank)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26

Prüfen jeder 12000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 36000 km/ 24 Monate

HONDA VTR VTR 1000 SP-2 (2002-2006)**VORDERRADGABEL**

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Fork Oil RR 10***Prüfen jeder 12000 km/ 12 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.