



MOTOR/GETRIEBE
 Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-50	
--	--

Wechseln jeder 15 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-40	
--	--

Wechseln jeder 15 Stunden

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel	KLIMA Mediterran
---	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-50	
--	--

Wechseln jeder 3 Stunden

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel	KLIMA Arktisch
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-40	
--	--

Wechseln jeder 3 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 5.1	
--	--

Prüfen jeder 15 Stunden, wechseln jeder 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.





KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1-1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 15 Stunden

VORDERRADGABEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Fork Oil RR 5

Wechseln jeder 15 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.