HUSQVARNA TE TE 125 (2011-2013)



MOTOR/GETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1,15 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Expulsa RR 5W-50		
Wechseln jeder 3000 km		
BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Expulsa RR 5W-50		
Wechseln jeder 1000 km		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4		

Prüfen jeder 6000 km, wechseln jeder 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA	
Erste Wartung		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4		

Prüfen jeder 1000 km

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26		
	-		

HUSQVARNA TE TE 125 (2011-2013)



VORDERRADGABEL	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Fork Oil RR 5	
Wechseln jeder 9000 km	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.