

**MOTOR + AUTOMATISCHE SCHMIERUNG****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Tornado****PRODUKTBERATUNG 2****Scoosynth****PRODUKTBERATUNG 3****Maestrol****ENDANTRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 4000 km, wechseln jeder 25000 km***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 1000 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****PRODUKTBERATUNG 3****Drauliquid DOT 3***Wechseln jeder 12 Monate***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****PRODUKTBERATUNG 3****Drauliquid DOT 3***Wechseln jeder 4000 km*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.