



**MOTOR + AUTOMATISCHE SCHMIERUNG**

Füllmenge (gesamt): 1 Liter (Behälter)

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b>
<b>Tornado</b>	<b>Scoosynth</b>	<b>Maestrol</b>

**ENDANTRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,1 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

*Prüfen jeder 1000 km/ 6 Monate*

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Erste Wartung		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

*Prüfen jeder 150 km/ 1 Monate*

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

*Prüfen jeder 1000 km/ 6 Monate*

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Erste Wartung		Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

*Prüfen jeder 150 km/ 1 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*