

# MOTO GUZZI NEVADA NEVADA 750 (2002-2004)



**MOTOR**  
Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
--------------------	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Expulsa RR 15W-50</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>HDX 15W-40</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>HDX 20W-50</b>
---	--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Expulsa RR 10W-40</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Expulsa 10W-40</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>HDX 10W-40</b>
---	--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Mediterran
---------------------------	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Expulsa RR 15W-50</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>HDX 15W-40</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>HDX 20W-50</b>
---	--	--

Wechseln jeder 1500 km

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Expulsa RR 10W-40</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Expulsa 10W-40</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>HDX 10W-40</b>
---	--	--

Wechseln jeder 1500 km

**GELENKWELLENANTRIEB**  
Füllmenge (gesamt): 0,17 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Gearlube GL-5 85W-140</b>		
---	--	--

Wechseln jeder 10000 km

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Gearlube GL-5 85W-140</b>		
---	--	--

Wechseln jeder 1500 km

# MOTO GUZZI NEVADA NEVADA 750 (2002-2004)



## GETRIEBE 5

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Wechseln jeder 10000 km

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Wechseln jeder 1500 km

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

Wechseln jeder 12 Monate

## VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Fork Oil RR 10</b>		

Wechseln jeder 20000 km

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Fork Oil RR 10</b>		

Wechseln jeder 1500 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits- und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.