



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

GELENKWELLENANTRIEB

Füllmenge (gesamt): 0,17 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140 | | |
|--|--|--|

Wechseln jeder 20000 km

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Erste Wartung | KLIMA Gemäßigt |
|----------------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140 | | |
|--|--|--|

Wechseln jeder 1000 km

GETRIEBE 5

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90 | PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90 | |
|---|--|--|

Wechseln jeder 20000 km

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Erste Wartung | KLIMA Gemäßigt |
|----------------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90 | PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90 | |
|---|--|--|

Wechseln jeder 1000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|--|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4 | PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4 | |
|--|---|--|

Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate



HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | |
| Drauliquid-LV Super DOT 4 | Drauliquid-S DOT 4 | |

Wechseln jeder 20000 km/ 24 Monate

VORDERRADGABEL

| | | |
|--------------------------|--|--------------|
| BENUTZEN | | KLIMA |
| Normal | | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1 | | |
| Perlus H 32 | | |

Wechseln jeder 20000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.