

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 1 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Expulsa RR 5W-40***Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 6000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Expulsa RR 5W-40***Wechseln jeder 1000 km***RADNABENANTRIEB HINTEN**

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube GL-4 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 6000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24000 km***BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube GL-4 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Wechseln jeder 1000 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 6000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate***BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 1000 km*

## PIAGGIO FLY FLY 125 (2007-2012)

**VORDERRADGABEL**

Füllmenge (gesamt): 0,13 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Perlus H 46***Prüfen jeder 12000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*