

SKI-DOO RENEGADE RENEGADE X 1200 4-TEC (2010-2011)



MOTOR Rotax 1203
 Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar 0W-40		
---	--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 12 Monate/ 80 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar 0W-40		
---	--	--

Wechseln jeder 500 km/ 10 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
 Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	
---	--	--

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM
 Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 15+	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant SP 12	PRODUKTBERATUNG 3 Coolant -38 Organic NF
--	---	--

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate

KETTENGEHÄUSE
 Füllmenge (gesamt): 0,25 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.