

# SKI-DOO SKANDIC SKANDIC WT 900 ACE (2015-2016)



**MOTOR** Rotax 903  
Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Helar 0W-40</b>	
------------------------------------------------	--

Wechseln jeder 6000 km/ 12 Monate

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Helar 0W-40</b>	
------------------------------------------------	--

Wechseln jeder 500 km/ 10 Stunden

**GETRIEBE** 2/1  
Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube Racing 75W-140</b>	
------------------------------------------------------------	--

Prüfen jeder 1500 km

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube Racing 75W-140</b>	
------------------------------------------------------------	--

Wechseln jeder 500 km/ 10 Stunden

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Prüfen jeder 500 km/ 10 Stunden

# SKI-DOO SKANDIC SKANDIC WT 900 ACE (2015-2016)



## KÜHLSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>	<b>Coolant -38 Organic NF</b>

Wechseln jeder 60 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Coolant SP 15+</b>	<b>Coolant SP 12</b>	<b>Coolant -38 Organic NF</b>

Prüfen jeder 500 km/ 10 Stunden

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*