

TRIUMPH BONNEVILLE BONNEVILLE 790

(2001-2006)

**MOTOR/GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 15W-50****PRODUKTBERATUNG 2****Expulsa RR 5W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Expulsa RR 10W-40**

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 15W-50****PRODUKTBERATUNG 2****Expulsa RR 5W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Expulsa RR 10W-40**

Wechseln jeder 800 km/ 1 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL**BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Labora Grease****PRODUKTBERATUNG 2****Q5 MP Calcep Grease EP 2****PRODUKTBERATUNG 3****MP Lithep Grease EP 2****VORDERRADGABEL**

Füllmenge (gesamt): 484 cm³ (Jedes)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Fork Oil RR 10**

Prüfen jeder 10000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.