

# VESPA LX(V) LX 50 4T (2007-2014)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-40**

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 6000 km/ 12 Monate

## RADNABENANTRIEB HINTEN

Füllmenge (gesamt): 0,1 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-4 80W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Prüfen jeder 6000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24000 km

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-4 80W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

Wechseln jeder 1000 km

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 6000 km, wechseln jeder 24 Monate

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

Prüfen jeder 1000 km

## VESPA LX(V) LX 50 4T (2007-2014)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant -38 Organic NF****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant -26***Prüfen jeder 6000 km, wechseln jeder 24000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*