

# YAMAHA SNOWMOBILES ET410TR

## ET410TR (2004-2005)



### MOTOR + AUTOMATISCHE SCHMIERUNG

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

| BENUTZEN          |                   | KLIMA             |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Normal            |                   | Gemäßigt          |
| PRODUKTBERATUNG 1 | PRODUKTBERATUNG 2 | PRODUKTBERATUNG 3 |
| <b>Tornado</b>    | <b>Scoosynth</b>  | <b>Maestrol</b>   |

### KETTENGEGHÄUSE

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

| BENUTZEN            |                          | KLIMA    |
|---------------------|--------------------------|----------|
| Normal              |                          | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1   | PRODUKTBERATUNG 2        |          |
| <b>SP Gear 5015</b> | <b>Gearlube GL-4 80W</b> |          |

Wechseln jeder 2000 Meilen/ 12 Monate/ 160 Stunden

| BENUTZEN            |                          | KLIMA    |
|---------------------|--------------------------|----------|
| Erste Wartung       |                          | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1   | PRODUKTBERATUNG 2        |          |
| <b>SP Gear 5015</b> | <b>Gearlube GL-4 80W</b> |          |

Wechseln jeder 500 Meilen/ 1 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.