

# ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 1.9 JTD 16V (103 KW) (2002-2005)

**MOTOR 192A5000**

Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Emperol 5W-40***Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***SCHALTTRANSAXLE 6/1**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 1071***Prüfen jeder 80000 km/ 48 Monate***HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0,53 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate***SERVOLENKUNG****BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant -38 Organic NF***Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

# **ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 1.9 JTD 16V (103 KW) (2002-2005)**



*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*