



MOTOR BSE, BSF
Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Verlängertes Intervall (max.)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Helar SP LL-03 5W-30		

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Helar 0W-40	Emperol 5W-40	Asyntho 5W-30

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE 0AF 5/1
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH 0AM 7/1
Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

HYDRAULISCHE BETÄTIGUNG GETRIEBE

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4*Wechseln jeder 24 Monate***KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 12 EVO*Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.