

# HONDA (EU) CR-V IV RE6/RM CR-V 2.0I-VTEC 2WD (2011-2015)

**MOTOR R20A5/R20A6/R20A8**

Füllmenge (gesamt): 3,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,2 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Presteza MSP 0W-20****PRODUKTBERATUNG 2****Avanza MSP 0W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Presteza MSP 5W-30***Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Presteza MSP 0W-20****PRODUKTBERATUNG 2****Avanza MSP 0W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Presteza MSP 5W-30***Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,9 Liter (Trockenfüllung)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Matic 4036***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 48 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Matic 4036***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate***BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Matic 4036***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 72 Monate***BENUTZEN**

1. Service, Schwereinsatz

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Matic 4036***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 48 Monate*

# HONDA (EU) CR-V IV RE6/RM CR-V 2.0I-VTEC 2WD (2011-2015)



## SCHALTTRANSAXLE 6/1

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 2 Liter (Trockenfüllung)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 96 Monate

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

### PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,7-6,1 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6-7 Liter (Trockenfüllung)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate

## KLIMAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 375-465 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

# HONDA (EU) CR-V IV RE6/RM CR-V 2.0I-VTEC 2WD (2011-2015)



## KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 80-90 cm<sup>3</sup>

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*