

# HYUNDAI (EU) TUCSON JM TUCSON 2.0 CRDI 4WD (2004-2008)



**MOTOR D4EA**  
Füllmenge (gesamt): 5,9 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Asyntho 5W-30</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	
---	---	--

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

**AUTOMATIKTRANSAXLE F4A42-1/2 4/1**  
Füllmenge (gesamt): 7,8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Matic 4026</b>		
---	--	--

*Prüfen jeder 30000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 90000 km/ 72 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE 4x4**

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>		
--	--	--

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

**SCHALTTRANSAXLE 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 2,15 Liter

BENUTZEN ->2005	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 1011</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Syngear TDL 75W-90</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Syngear 75W-90</b>
--	--	--

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

BENUTZEN 2005->	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 5015</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Syngear 75W-90</b>	
--	--	--

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

# HYUNDAI (EU) TUCSON JM TUCSON 2.0 CRDI 4WD (2004-2008)



## VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 40000 km, wechseln jeder 100000 km*

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate*

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,9 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*