

JAGUAR (EU) X-TYPE X400 X-TYPE 2.2D (2008-2010)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 6 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza LSP 5W-30

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE AWF21 6/1

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4026

SCHALTTRANSAXLE MMT6 6/1

Füllmenge (gesamt): 1,75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

JAGUAR (EU) X-TYPE X400 X-TYPE 2.2D (2008-2010)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,1 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 18

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 240000 km/ 120 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.