

KIA (EU) SPORTAGE AL / KM SPORTAGE

2.0 CRDI VGT 2WD (2005-2008)

**MOTOR D4EA**

Füllmenge (gesamt): 5,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Dieselfleet CD+ 15W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Bi-Turbo 15W-40***Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Asyntho 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Dieselfleet CD+ 15W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Bi-Turbo 15W-40***Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1**

Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 72 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 40000 km***SCHALTTRANSAXLE M6 6/1**

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 100000 km*

KIA (EU) SPORTAGE AL / KM SPORTAGE

2.0 CRDI VGT 2WD (2005-2008)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,7-0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.