

# LEXUS (USA / CAN) LX J100 LX 470 (USA) J100 (2004-2005)



**MOTOR 2UZ-FE**

Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 8 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,4 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**Duranza LSP 5W-30**

**PRODUKTBERATUNG 2**

**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE A750F 5/1**

Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 10,8 Liter (Trockenfüllung), Füllmenge (gesamt): 11,6 Liter (Trockenfüllung, mit Ölkühler)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Matic 4036**

*Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate*

**BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1**

**SP Matic 4036**

*Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate, wechseln jeder 60000 Meilen/ 72 Monate*

# LEXUS (USA / CAN) LX J100 LX 470 (USA) J100 (2004-2005)



## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>		
---	--	--

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Gearlube RPC 75W-80</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>SP Gear 1071</b>
---	--	---

*Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>		
---	--	--

*Wechseln jeder 15000 Meilen/ 18 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Arktisch
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Gearlube RPC 75W-80</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>SP Gear 1071</b>
---	--	---

*Wechseln jeder 15000 Meilen/ 18 Monate*

## VERTEILERGETRIEBE AUTOMATIKGETRIEBE 10365

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Syngear 75W-90</b>
---	---	---

*Prüfen jeder 30000 Meilen/ 36 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1011</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Syngear 75W-90</b>
---	---	---

*Wechseln jeder 30000 Meilen/ 36 Monate*

# LEXUS (USA / CAN) LX J100 LX 470 (USA) J100 (2004-2005)



## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>		

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 5015</b>	<b>Gearlube RPC 75W-80</b>	<b>SP Gear 1071</b>

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>		

Wechseln jeder 15000 Meilen/ 18 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 5015</b>	<b>Gearlube RPC 75W-80</b>	<b>SP Gear 1071</b>

Wechseln jeder 15000 Meilen/ 18 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM NIVEAUREGULIERUNG

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 30000 Meilen/ 36 Monate

# LEXUS (USA / CAN) LX J100 LX 470 (USA) J100 (2004-2005)



SERVOLENKUNG		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Matic 2032</b>	<b>ATF Almirol</b>	<b>ATF Dexron II-D</b>

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 15,4 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant SP 14+</b>		

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 50000 Meilen/ 60 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant SP 14+</b>		

Prüfen jeder 15000 Meilen/ 18 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen/ 120 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.