



MOTOR B4204T6
 Füllmenge (gesamt): 5,9 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Duranza LSP 5W-30	
--	--

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 0W-30	
---	--

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE MMT6 6/1
 Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1081	
---	--

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH MPS6 (Getrag 6 DCT450) 6/1
 Füllmenge (gesamt): 7,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2072	
--	--

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM
 Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	
--	--

Wechseln jeder 12 Monate





SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 18

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.