

ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 1.9 JTD 16V (93 KW) (2002-2005)



MOTEUR 937A4000
Capacité: 4,5 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Emperol 5W-40

Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 20000 km/ 12 mois

BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE 6/1
Capacité: 2 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
SP Gear 5015

CONSEILS PRODUITS 2
SP Gear 1071

Contrôler chaque 80000 km/ 48 mois

CIRCUIT DE FREINAGE/D'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
Capacité: 0,53 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

CONSEILS PRODUITS 2
Drauliquid-S DOT 4

Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois

DIRECTION ASSISTÉE

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
ATF Dexron II-D

Contrôler chaque 20000 km/ 12 mois

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
Capacité: 6,1 litre

UTILISATION
Normale

CLIMAT
Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1
Coolant -38 Organic NF

Contrôler chaque 500 km, remplacer chaque 60000 km/ 24 mois

CONSEILS PRODUITS

ALFA ROMEO (EU) 156 932 156 1.9 JTD 16V (93 KW) (2002-2005)



Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.