

**MOTEUR** BSE, BSF

Capacité: 4,6 litre (Remplissage d'entretien)

UTILISATION

Long Intervalle entre les vidanges (max.)

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Helar SP LL-03 5W-30*Remplacer chaque 30000 km/ 24 mois*

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Helar 0W-40

CONSEILS PRODUITS 2

Emperol 5W-40

CONSEILS PRODUITS 3

Asyntho 5W-30*Remplacer chaque 15000 km/ 12 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) MANUELLE** 0AF 5/1

Capacité: 2 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015*Contrôler chaque 15000 km/ 12 mois***BOÎTE-PONT (TRANSAXLE) SEMI-AUTOMATIQUE** 0AM 7/1

Capacité: 1,7 litre

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Gear 1081

CONSEILS PRODUITS 2

SP Gear 5015**ACTIVATION HYDRAULIQUE BOÎTE D'ENGRENAGES**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

SP Fluid 3013

**SYSTÈME HYDRAULIQUE DE FREINS**

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Drauliquid-LV Super DOT 4*Remplacer chaque 24 mois***SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT**

Capacité: 0-0 litre (entre le min. et le max.)

UTILISATION

Normale

CLIMAT

Tempéré

CONSEILS PRODUITS 1

Coolant SP 12 EVO*Contrôler chaque 24 mois/ 30000 km*

Les données fournies sur ce document sont données à titre d'information concernant les propriétés et applications possibles de nos produits. Bien que ce récapitulatif ait été rédigé avec le plus grand soin à la date mentionnée, l'auteur rejette toute responsabilité en cas de dégâts quelconques dus à des erreurs et/ou imprécisions éventuelles dans ce récapitulatif, plus particulièrement à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à toutes les livraisons de produits. Il est recommandé au lecteur, notamment en cas d'applications critiques, de consulter le fournisseur pour sélectionner le produit adéquat.