

LAMBORGHINI REKORD COM3 REKORD 65 STAGE 3A->1001 (2010-2015)



MOTOR Perkins 1000.3-WTIE3 PF47
Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrisynth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Agridiesel MSP 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Agridiesel CRD+ 15W-40

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 300 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 35,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT-Plus

Prüfen jeder 300 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

PRODUKTBERATUNG 3

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 50 Stunden

LAMBORGHINI REKORD COM3 REKORD 65 STAGE 3A->1001 (2010-2015)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Wechseln jeder 50 Stunden*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 18*Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 1200 Stunden/ 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.