

RENAULT TA, TE, TL, TS, TX, TZ 110-54 TX, TS, TA, TZ (1989-2000)



MOTOR MWM D 226-6

Füllmenge (gesamt): 14,75 Liter, Filterkapazität: 0,75 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

NEBENABTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden

RADNABENANTRIEB VORNE (4x4)

Füllmenge (gesamt): 1,35 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

TRANSAXLE/HYDRAULIKSYSTEM 24/8

Füllmenge (gesamt): 60 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT

Prüfen jeder 10 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden/ 12 Monate

VORDERACHSGETRIEBE (4x4)

Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Agrifluid HT

Prüfen jeder 100 Stunden, wechseln jeder 800 Stunden

RENAULT TA, TE, TL, TS, TX, TZ 110-54 TX, TS, TA, TZ (1989-2000)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3*Wechseln jeder 600 Stunden/ 12 Monate*

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2*Prüfen jeder 50 Stunden*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 23 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 16*Wechseln jeder 600 Stunden*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.